Topic 05: Introduction to Communication by Bluetooth

Bluetooth(藍芽,BT)原是十世紀統一了丹麥的國王的名字,現取其 "統一"的含義,用來命名意在統一無線區域網路通訊標準的藍芽技術。藍芽技術是Erisson、IBM等5家公司在1998年聯合推出的一項無線網路技術。隨後成立的藍芽技術聯盟(SIG)來負責該技術的開發和技術協議的制定,如今全世界已有1800多家公司加盟該組織,最近微軟公司也正式加盟並成為SIG組織的領導成員之一。

Bluetooth是無線資料和語音傳輸的開放式標準,它將各種通信設備、電腦及其終端設備、各種數位資料系統、甚至家用電器採用無線方式聯接起來。它的傳輸距離為10cm~10m,如果增加功率或是加上某些外設便可達到100m的傳輸距離。它採用2.4GHz ISM頻段和調頻、跳頻技術,使用權向糾錯編碼、ARQ、TDD和基帶協議。

由於藍芽採用無線介面來代替有線電纜連接,具有很強的移植性,並且適用於多種場合,加上該技術低功耗、對人體危害小,而且應用簡單、容易實現,所以易於推廣。

藍芽技術結合了電路交換與分組交換的特點,可以進行非同步資料通信,可以支援多達3個同時進行的同步話音通道,還可以使用一個通道同時傳送非同步資料和同步話音。每個話音通道支援64kb/秒的同步話音鏈路。非同步通道可以支援一端最大速率為721kb/秒、另一端速率為57.6kb/秒的不對稱連接,也可以支援43.2kb/秒的對稱連接。

在藍芽協議的最上部是各種高層應用框架。其中較典型的有撥號網路、耳機、區域網路訪問、檔傳輸等,它們分別對應一種應用模式。各種應用程式可以透過各自對應的應用模式實現無線通信。撥號網路應用可透過模擬串列埠訪問微微網(Piconet),資料設備也可由此接入傳統的區域網路;用戶可以透過協議中的Audio(音效)層在手機和耳塞中實現音效流的無線傳輸;多台PC或筆記本電腦之間不需要任何連線,就能快速、靈活地進行檔案傳輸和共用資訊,多台設備也可由此實現同步操作。

總之,整個藍芽協定結構簡單,使用重傳機制來保證鏈路的可靠性,在基帶、鏈路管理和應用 層中還可實行分級的多種安全機制,並且透過跳頻技術可以消除網路環境中來自其他無線設備的干 擾。

藍牙裝置分成master(主控)與slave(從端)兩大類型。像PC與手機的BT可以探索並與其他BT周邊裝置配對(pairing)就是master。Slave則是被動等待被連結,像藍牙滑鼠、鍵盤、耳機等。一個藍牙主控裝置(Master)可同時連結最多7個主動模式的藍牙從端裝置來形成一piconet(微網)。

SIG為了確保BT設備間的互通性,定義多種規範(*Profile*,協議),例如:


- 1. HID: 制定滑鼠、鍵盤與搖桿等人機介面裝置(Human Interface Device, HID)鎖鑰遵循規範。
- 2. HFP: 用於行動裝置以支援語音撥號和重撥等功能的免持聽筒裝置。只能傳輸8-bit、8kHz的低品質 聲音。
- 3. A2DP: 可傳輸16-bit、44.1kHz的高品質立體聲音樂。
- 4.SPP(Serial Port Profile): 用於取代有線序列埠的藍芽裝置規範。

目前已有V1.1~V5.1版本。V2.0傳輸率可達576Kbps,V3.0&V4.0理論值可達24Mbps。BT V4.X和 V5.0並不相容於V2.X與V3.X,像BT V4.X並不具備SPP規範。本課程將以V2.1為實驗對象。所採用的 BT模組是HC-05,是一種串列埠介面的模組。該模組的工作方式是,給該模組上電之後,藍芽模組 就處於一種等待被別的藍芽搜索和配對的狀態。當有別的藍芽和該藍芽模組建立配對,並建立SPP 服務連接之後,該藍芽模組會自動的把它從串列埠接收到的資料發送給遠端的藍芽,同時也會把接收自遠端的藍芽的資料透過串列埠發送給相應的設備。

請注意接線,要以接腳編號為主,不是以接線顏色!


Ex5.01 Modify BT'Name by Arduino


Step.1 以杜邦線將 HC-05 與 Arduion 連接




Step 2 : 上傳程式碼至 Arduino (Ex5_01 Ex01_SetupBT.ino)

```
#include <SoftwareSerial.h>
SoftwareSerial BT(10, 11); //Arduino's pin-10(Receiving): BT's Tx, Arduino's pin-11(Transmitting): BT's Rx
                           // BT module uses pin 9 for reset
int RESET = 9;
char val;
void setup()
{//this pin will pull the HC-05 pin 34 (key pin) HIGH to switch module to AT mode
  pinMode(RESET, OUTPUT);
  digitalWrite(RESET, HIGH);
  Serial.begin(9600);
  delay(10);
  Serial.println("BT is ready!");
  BT.begin(38400); // HC-05 default speed in AT command
void loop()
{// Keep reading from HC-05 and send to Arduino Serial Monitor
  if (BT.available())
     val=BT.read();
     Serial.print(val);
  }
  // Keep reading from Arduino Serial Monitor and send to HC-05
  if (Serial.available())
     val=Serial.read();
     BT.print(val);
   }
```





按鈕



Step 3 : 設定 HC-05 進入 AT Mode (* 注意 : 請先將 Arduino 電源拔除再進行以下步驟)


- 1. 確認是否線路皆依照 Step 1 接線完成
- 2. 把 Arduino 接上電源前,請將 HC-05 連接至 Arudino 上的 Vcc 腳位拔除,其餘四支腳位皆維持連接狀態
- 3. 確認拔除 Vcc 腳位後,現在可將 Arduino 接上電源(需先按住按鈕,才可接電)
- 4. 確認 HC-05 目前沒有與任何藍牙裝置配對中
- 5. 將 HC-05 的 Vcc 腳位插回 Arduino Vcc
- 6. 上述步驟都正確執行後, HC-05 的 LED 燈應該<mark>維持兩秒閃爍一次的頻率</mark>。若燈號狀態正常,此時已**進入 AT Mode**
- 7. 為了驗證是否正確登入 AT Mode ,請開啟 Serial Moniter ,並設定視窗右下角的 Baud rate 為 9600,於 Serial Moniter 上方欄位中輸入大寫 "AT" ,將收到回應 "OK"



8. 如果依舊沒有辦法收到 " OK " 回覆,請再次檢查您的線路與步驟是否正確

Serial Monitor:





新增(<u>D</u>)...

確定


還原成預設值(<u>R</u>)

確定

```
#include <TimerOne.h>
  #include <SoftwareSerial.h>
  SoftwareSerial BT(10, 11); //Arduino's pin-10(Receiving):BT's Tx, Arduino's pin-11(Transmitting):BT's Rx
  const byte LEDpin=13;
  const int sampling=250, freq=10;
  byte data;
  float y;
  void setup() {
         Serial.begin(9600);
         for (int i=0;i<5;i++)
                 digitalWrite(LEDpin,HIGH);
                 delay(1000);
                 digitalWrite(LEDpin,LOW);
         }
         Serial.println("Serial is ready!");
          BT.println("BT is ready!");
          BT.begin(38400); // HC-05 default speed in AT comma
         // initialize timer1, and set a 4ms second period
         Timer1.initialize(4000);
         Timer1.attachInterrupt(callback);
         //attaches callback() as a timer overflow interrupt
                                                                                                                                                                                           序列埠: "COM3 (Arduino Uno)"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       COM1
                                                                                                                                                                                            取得開發板資訊
  }
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       COM<sub>2</sub>
                                                                                                                                                                                            燒綠器: "AVRISP mkll"
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       COM3 (Arduino Uno)
  void callback()
                                                                                                                                                                                           燒錄Bootloader
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       COM4
                                                                                                                                                                                                                                                                                                       COM5
  {
                                                                                                                                                                                          in (38400) •
                                                                                                                                                                                                                                // 9600 is the HC-
          y=125*sin(2*3.14159*freq*i++/sampling)+125;
         data=(byte)(y+0.5);
         //Serial.write(data)
         Serial.println(data);
          BT.println(data);
  void loop() {
                                                                                                                                                序列埠· "COMA
          // put your main code here, to run repea
                                                                                                                                             COM4
  }
                                                                                                                                            320.0
СОМ3
         TO THE PROPERTY OF THE ACT OF THE PROPERTY OF 
                                                                                                                                             80.0
9600 bawd ~ 傳送
                                                                          沒有行結尾
```


38400 baud 🔍

Ex5.03 Scanning BT Devices




Step.1 Preparing BT dlls (download from https://inthehand.com/components/32feet/)
Creating a subdirectory to save theses dlls!

Step.2 Add References and namespace



Ex5.04 Arduino_BT/COM2PC(Transfer the Sine Wave in Arduino by BT/COM to PC)



Test 3-Way: Arduino's COM Port, BT's SPP, and BT(by third-party's dll)

1. Arduino's COM Port





byte[] RxBuf, buffer;

bool bBT, bCOM;

myWaveBMP myWave;

public MainForm1()...

private void displayG()...
2 references
private void initialStart()...

private void configPort()...

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)...

Stopwatch sw; byte val;

Image img;

const int bufLen = 2048;

39 40

41

42

43 44

45

46 51


67

86

101

112

We don't need to select COM port and assign baud rate when using communication of Bluetooth.



private void serialPort1_DataReceived(object sender, SerialDataReceivedEventArgs e)...

```
123
              private void btnGet_Click(object sender, EventArgs e)...
              private void btnUpdateComR_Click(object sender, EventArgs e)...
127
              private void btnCOM_Click(object sender, EventArgs e)...
132
              private void btnStop_Click(object sender, EventArgs e)...
149
              private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)...
167
              private void btnBT_Click(object sender, EventArgs e)...
192
202
              Guid serviceClass;
              void ConnectBtMedicalDevice()...
203
              int i0;
230
231
              private void ReceivingPacket()...
              void DisconnectBt()...
250
              private void btnScan_Click(object sender, EventArgs e)...
261
              private void Form1 FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e)...
280
              private void btnSave_Click(object sender, EventArgs e)...
286
              private void btnClear Click(object sender, EventArgs e)...
299
304
      }
305
  46
                  public MainForm1()
  47
                      InitializeComponent (2);
  48
                      sw = new Stopwatch();
  49
                  }
  50
  51
                  private void displayG()
  52
                      iE = raw.Count - 1;
  53
                      while (iS <= iE)
  54
  55
                           val = raw[iS++];
  56
                           myWave.update(val);
  57
  58
                      if (img != null)
  59
  60
                           img.Dispose();
  61
                           img = null;
  62
  63
                      img = myWave.getBMP();
  64
                      pictureBox1.Image = img;
  65
  66
               private void initialStart()
67
68
69
                    btnStop.Enabled = true;
70
                    btnBT.Enabled = false;
71
                    btnSave.Enabled = false;
72
                    btnCOM.Enabled = false;
73
                    is = 0;
74
75
                    myWave = new myWaveBMP(500);//show 2-period since sampling rate:250
76
                    if (img != null)
77
78
                        img.Dispose();
79
                        img = null;
80
                    img = myWave.getBMP();
81
                    pictureBox1.Image = img;
82
                    raw.Clear();
83
                    sw.Restart();
84
85
```

```
86
             private void configPort()
87
88
                 cmboBxPort.Items.Clear();
                 string[] ports = SerialPort.GetPortNames();
89
90
                 Array.Sort(ports);
91
                 foreach (string port in ports)
92
                    if (cmboBxPort.Items.Count > 0 && cmboBxPort.Items[cmboBxPort.Items.Count - 1].ToString().Contains(port))
93
94
                        continue:
                    cmboBxPort.Items.Add(port);
95
96
                 }
                 cmboBxPort.SelectedIndex = cmboBxPort.Items.Count - 1;
97
                 btnCOM.Enabled = true;
98
99
                 serialPort1.PortName = cmboBxPort.SelectedItem.ToString();
100
             private void serialPort1_DataReceived(object sender, SerialDataReceivedEventArgs e)
101
102
                 if (bCOM && serialPort1.BytesToRead > 0)
103
104
                    len = serialPort1.Read(buffer, 0, buffer.Length);
105
106
                    for (int i = 0; i < len; i++)
                        raw.Add(buffer[i]);
107
108
                    if (checkBox1.Checked)
109
                        BeginInvoke(dispG, new Object[] { });
110
             }
111
                private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
112
113
                    dispG = new DisplayG(displayG);
114
115
                    raw = new List<byte>();
                    configPort();
116
                    res = new StringBuilder();
117
118
                    setupComPort = new PortConfigForm(ref serialPort1);
                     //setupComPort.ShowDialog();
119
                    bBT = false;
120
121
                    bCOM = false;
122
                private void btnGet Click(object sender, EventArgs e)
123
124
                {
125
                    configPort();
126
127
                private void btnUpdateComR_Click(object sender, EventArgs e)
128
                     setupComPort.ComPortConfig(ref serialPort1);
129
                     setupComPort.ShowDialog();
130
131
132
                 private void btnCOM_Click(object sender, EventArgs e)
133
                 {
                      if (bBT)
134
                           DisconnectBt();
135
                      bBT = false;
136
137
                      bcom = true;
                      serialPort1.PortName = cmboBxPort.SelectedItem.ToString();
138
139
                      if (buffer != null)//for COM
140
                           buffer = null;
141
                      buffer = new byte[serialPort1.ReadBufferSize];
142
                      initialStart();
143
                      ii = 0;
144
                      serialPort1.Open();
145
                      Text = "Device is connected";
146
                      timer1.Start();
147
148
```

```
private void btnStop_Click(object sender, EventArgs e)
149
150
                 bBT = false;
151
                 bCOM = false;
152
                 btnCOM.Enabled = true;
153
                 btnBT.Enabled = true;
154
155
                 sw.Stop();
                 txtBxR.Text += string.Format("\r\n\r\nDevice is disconneted! Elapsed {0}ms: Got {1} measuremens ({2} bytes/s)!!",
156
                         sw.ElapsedMilliseconds, raw.Count, raw.Count * 1000 / sw.ElapsedMilliseconds);
157
158
                 Thread.Sleep(1000);//To avoid crush, 01/02/2021
                 btnStop.Enabled = false;
159
                 btnSave.Enabled = true;
160
161
                 if (serialPort1.IsOpen)
162
                     serialPort1.Close();
                 DisconnectBt();
163
164
                 Application.DoEvents();
165
                 timer1.Stop();
166
167
                private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
                {//顯示正在接收資料
168
                    Text = DateTime.Now.ToString();
169
170
                    if (checkBox1.Checked)
171
                        return;
172
                    iStart = iEnd;
                    iEnd = raw.Count;
173
                    while (iStart < iEnd)
174
175
                         //res.AppendFormat("{0:d3} ", raw[iStart++]);
176
                         res.Append(Strings.StrConv(raw[iStart++].ToString(), VbStrConv.Wide, 0x0404).PadLeft(4,
177
                                                                                                                           '));
178
                         if (iStart % 10 == 0)
179
                             res.AppendLine();
180
                             ii++;
181
182
                             if (ii > 20)
183
                                 txtBxR.Text= res.ToString();
184
                                 res.Clear();
185
                                 ii = 0;
186
187
                             }
188
189
                    Application.DoEvents();
190
191
                private void btnBT_Click(object sender, EventArgs e)
192
                {//connect_by_BT
193
194
                    if (serialPort1.IsOpen)
                         serialPort1.Close();
195
                    bBT = true;
196
                    bCOM = false;
197
                    initialStart();
198
                    ConnectBtMedicalDevice();
199
                    timer1.Start();
200
201
```


```
Guid serviceClass;

✓
202
               void ConnectBtMedicalDevice()
203
204
                   try
205
                   {
206
                       serviceClass = BluetoothService.SerialPort;
207
                       addr = MACs[cmbBxBT.SelectedIndex]; 
208
                       if (ep != null)
209
                           ep = null;
210
                       ep = new BluetoothEndPoint(addr, serviceClass);//BluetoothService.SerialPort);
211
                       if (clnt != null)
212
213
                       {
                           clnt.Close();
214
                           clnt.Dispose();
215
216
                           clnt = null;
                       }
217
                       clnt= new BluetoothClient();
218
                       clnt.Connect(ep);
219
                       btStream = clnt.GetStream();
220
                       RxBuf = new byte[bufLen];
221
                       RxBT = new Thread(ReceivingPacket);
222
                       RxBT.Start();
223
224
                   catch (Exception ex)
225
226
                       MessageBox.Show(ex.Message, "Error: Connecting BlueTooth");
227
228
229
230
                int i0;
                private void ReceivingPacket()
231
                {//using thread to receive stream from BT
232
                    while (bBT)
233
234
                    {
                        LenRead = 0;
235
                        if (!btStream.CanRead)
236
237
                            break;
                        else if (bBT)
238
                            LenRead = btStream.Read(RxBuf, 0, bufLen);
                                                                            //資料讀取
239
                        else
240
                            break;
241
                        if (LenRead == 0)
242
243
                            continue:
                        for (i0 = 0; i0 < LenRead; i0++)
244
245
                            raw.Add(RxBuf[i0]);
                        if (checkBox1.Checked)
246
                            BeginInvoke(dispG, new Object[] { });
247
                    }
248
                }
249
250 9
                void DisconnectBt()
251
                    if (clnt != null)
252
253
                        clnt.Close();
254
                        clnt.Dispose();
255
                        clnt = null;
256
257
                    if (RxBT != null)
258
                        RxBT.Join();
259
260
                }
```

```
private void btnScan_Click(object sender, EventArgs e)
261
262
                   Cursor = Cursors.WaitCursor;
263
                   BluetoothRadio.PrimaryRadio.Mode = RadioMode.Connectable;
264
                   BluetoothClient client = new BluetoothClient();
265
                   BluetoothDeviceInfo[] devices = client.DiscoverDevices();
266
                   MACs = new BluetoothAddress[devices.Length];
267
268
                   i = 0;
                   cmbBxBT.Items.Clear();
269
                   foreach (BluetoothDeviceInfo device in devices)
270
271
                        cmbBxBT.Items.Add(string.Format("{0}: {1}", device.DeviceName, device.DeviceAddress));
272
                       MACs[i++] = device.DeviceAddress;
273
274
                   }
                   cmbBxBT.SelectedIndex = 0;
275
                   Cursor = Cursors.Arrow;
276
                   if (devices.Length > 0)
277
                       btnBT.Enabled = true;
278
279
               private void Form1 FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e)
280
281
                   if(serialPort1.IsOpen)
282
                       serialPort1.Close();
283
                   serialPort1.Dispose();
284
               }
285
               private void btnSave Click(object sender, EventArgs e)
286
287
                   serialPort1.Close();
288
                   saveFileDialog1.FileName = string.Format("BT2PC {0:D4}{1:D2}{2:D2} {3:D2}{4:D2}{5:D2} {6}ms.txt",
289
290
                               DateTime.Now.Year, DateTime.Now.Month, DateTime.Now.Day,
                               DateTime.Now.Hour, DateTime.Now.Minute, DateTime.Now.Second,sw.ElapsedMilliseconds);
291
                   if (saveFileDialog1.ShowDialog() != System.Windows.Forms.DialogResult.OK)
292
293
                       return;
                   StringBuilder sb = new StringBuilder();
294
                   for (int i = 0; i < raw.Count; i++)
295
                       sb.AppendLine(raw[i].ToString());
296
                   File.AppendAllText(saveFileDialog1.FileName, sb.ToString());
297
298
299
               private void btnClear_Click(object sender, EventArgs e)
300
               {
                   txtBxR.Text = "";
301
                   raw.Clear();
302
303
304
       }
305
```

Ex5_05 Arduino transmit data to PC by BT and COM port simultaneously





```
10
     using System.IO.Ports;
11
     using System. Threading;
12
     using System.IO;
13
     using System.Diagnostics;
14
     using mySerialPort;
     using InTheHand.Net;
15
16
     using InTheHand.Net.Sockets;
17
     using InTheHand.Net.Bluetooth;
18
     using myTools;
     using Microsoft.VisualBasic;
19
    namespace ArduinoBT2PC_Sync
20
21
         public partial class MainForm1 : Form
22
23
24
             BluetoothAddress addr; //用於識別一個獨特的藍牙裝置的地址= BluetoothAddress.Parse("98:D3:32:10:B8:6F");//HC-05
25
                                     //= BluetoothAddress.Parse("201408280542");//Appstudino
26
                                     //代表一個設備上的藍牙服務(端點)
27
             BluetoothEndPoint ep;
             BluetoothClient clnt;
                                      //藍牙用戶端
28
29
             BluetoothAddress[] MACs
             Stream btStream;
30
31 🦞
             Thread RxBT;
32
             delegate void DisplayG();
33
             DisplayG dispG, dispG2;
34
35
             PortConfigForm setupComPort;
             int i,iS2,iE2, iS, iE, LenRead, len;
36
37
             List<byte> raw,raw2;
38
             byte[] RxBuf, buffer;
             const int bufLen = 2048
39
40
             bool bRx;
             Stopwatch sw;
41
```

```
42
              byte val:
              myWaveBMP myWave, myWave2;
 43
              Image img, img2;
 44
              public MainForm1()...
 45
              private void displayG()...
 50
              private void displayG2()...
 66
82
              private void initialStart()...
              private void configPort()...
111
              private void serialPort1_DataReceived(object sender, SerialDataReceivedEventArgs e)...
125
              private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)...
135
              private void btnGet_Click(object sender, EventArgs e)...
146
              private void btnUpdateComR_Click(object sender, EventArgs e)...
150
              private void btnStop_Click(object sender, EventArgs e)...
155
              private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)...
170
              private void btnRx_Click(object sender, EventArgs e)...
176
              Guid serviceClass;
190
              void ConnectBtMedicalDevice()...
191
              int i0;
218
              private void ReceivingPacket()...
219
245
              void DisconnectBt()...
              private void btnScan_Click(object sender, EventArgs e)...
256
              private void Form1_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e)...
275
              private void btnSave_Click(object sender, EventArgs e)...
281
294
          }
      }
295
 45
                  public MainForm1()
 46
                  {
                      InitializeComponent();
 47
                      sw = new Stopwatch();
 48
                  }
 49
                  private void displayG()
 50
                                                                      private void displayG2()
                                                      66
 51
                                                      67
                      iE = raw.Count - 1;
 52
                                                                           iE2 = raw2.Count - 1;
                                                      68
                      while (bRx && iS <= iE)
 53
                                                      69
                                                                          while (bRx && iS2 <= iE2)
 54
                      {
                                                      70
                           val = raw[iS++];
 55
                                                      71
                                                                               val = raw2[iS2++];
                           myWave.update(val);
 56
                                                      72
                                                                               myWave2.update(val);
 57
                                                      73
                      if (img != null)
 58
                                                                           if (img2 != null)
                                                      74
 59
                                                      75
 60
                           img.Dispose();
                                                      76
                                                                               img2.Dispose();
                           img = null;
 61
                                                                               img2 = null;
 62
                                                      78
                      img = myWave.getBMP();
 63
                                                      79
                                                                           img2 = myWave2.getBMP();
                      pictureBox1.Image = img;
 64
                                                      80
                                                                           pictureBox2.Image = img2;
                  }
                                                      81
 65
```

```
private void initialStart()
 82
 83
                        btnStop.Enabled = true;
 84
                        btnRx.Enabled = false;
 85
                        btnSave.Enabled = false;
 860
 87
                        iS = 0;
                        iE = 0;
 88
                        iS2 = 0;
 89
                        iE2 = 0;
 90
                        myWave = new myWaveBMP(500);//show 2-period since sampling rate:250
 91
                        myWave2 = new myWaveBMP(500);
 92
                        if (img != null)
 93
 94
                             img.Dispose();
 95
                             img = null;
 96
 97
                        img = myWave.getBMP();
 98
                        pictureBox1.Image = img;
 99
                        if (img2 != null)
100
101
                             img2.Dispose();
102
                             img2 = null;
103
104
                        img2 = myWave2.getBMP();
105
                        pictureBox2.Image = img2;
106
                        raw.Clear();
107
                        raw2.Clear();
108
                        sw.Restart();
109
                   }
110
             private void configPort()
111
112
                cmboBxPort.Items.Clear();
113
                string[] ports = SerialPort.GetPortNames();
114
                Array.Sort(ports);
115
                foreach (string port in ports)
116
117
                    if (cmboBxPort.Items.Count > 0 && cmboBxPort.Items[cmboBxPort.Items.Count - 1].ToString().Contains(port))
118
119
                       continue:
                    cmboBxPort.Items.Add(port);
120
121
122
                cmboBxPort.SelectedIndex = cmboBxPort.Items.Count - 1;
123
                serialPort1.PortName = cmboBxPort.SelectedItem.ToString();
             }
124
             private void serialPort1_DataReceived(object sender, SerialDataReceivedEventArgs e)
125
126
                if (bRx && serialPort1.BytesToRead > 0)
127
128
129
                    len = serialPort1.Read(buffer, 0, buffer.Length);
                    for (int i = 0; i < len; i++)
130
131
                       raw.Add(buffer[i]);
                    BeginInvoke(dispG, new Object[] { });
132
133
134
```

```
135
                private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
 136
                    dispG = new DisplayG(displayG);
 137
                    dispG2 = new DisplayG(displayG2);
 138
                    raw = new List<byte>();
 139
                    raw2 = new List<byte>();
 140
                    configPort();
 141
                    setupComPort = new PortConfigForm(ref serialPort1);
 142
                    //setupComPort.ShowDialog();
 143
                    bRx = false;
 144
 145
                private void btnGet_Click(object sender, EventArgs e)
 146
 147
                    configPort();
 148
 149
                }
                private void btnUpdateComR_Click(object sender, EventArgs e)
 150
 151
 152
                    setupComPort.ComPortConfig(ref serialPort1);
 153
                    setupComPort.ShowDialog();
 154
              private void btnStop_Click(object sender, EventArgs e)
155
156
                  bRx = false;
157
                  btnRx.Enabled = true;
158
                  btnStop.Enabled = false;
159
                  btnSave.Enabled = true;
160
                  if (serialPort1.IsOpen)
161
                      serialPort1.Close();
162
163
                  DisconnectBt();
164
                  sw.Stop();
                  timer1.Stop();
165
                  Text += string.Format("Device is disconneted! Elapsed {0}ms: Got {1} measuremens ({2} bytes/s)!!",
166
                           sw.ElapsedMilliseconds, raw.Count, raw.Count * 1000 / sw.ElapsedMilliseconds);
167
                  Application.DoEvents();
168
169
              }
              private void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
170
171
              {//顯示正在接收資料
172
                  Text = DateTime.Now.ToString();
173
                   //displayG2();
174
                  Application.DoEvents();
175
               private void btnRx_Click(object sender, EventArgs e)
176
177
                   serialPort1.PortName = cmboBxPort.SelectedItem.ToString();
178
                   if (buffer != null)//for COM
179
                       buffer = null;
180
                   buffer = new byte[serialPort1.ReadBufferSize];
181
182
                   initialStart();
183
                   //connect by BT
                   bRx = true;
184
                   ConnectBtMedicalDevice();
185
                   serialPort1.Open();
186
                   Text = "Device is connected";
187
188
                   timer1.Start();
189
```

```
Guid serviceClass;
190
              void ConnectBtMedicalDevice()
191
192
193
                  try
194
                  {
                      serviceClass = BluetoothService.SerialPort;
195
                      addr = MACs[cmbBxBT.SelectedIndex];
196
197
                      if (ep != null)
                          ep = null;
198
                      ep = new BluetoothEndPoint(addr, serviceClass);//BluetoothService.SerialPort);
199
                      if (clnt != null)
200
201
202
                          clnt.Close();
                          clnt.Dispose();
203
204
                          clnt = null;
205
                      }
                      clnt= new BluetoothClient();
206
207
                      clnt.Connect(ep);
                      btStream = clnt.GetStream();
208
                      RxBuf = new byte[bufLen];
209
                      RxBT = new Thread(ReceivingPacket);
210
                      RxBT.Start();
211
                  }
212
                  catch (Exception ex)
213
214
                  {
215
                      MessageBox.Show(ex.Message, "Error: Connecting BlueTooth");
                  }
216
              }
217
 218
                 int i0;
                  - 参考
                  private void ReceivingPacket()
 219
 220
                  {//using thread to receive stream from BT
 221
                      try
                      {
 222
                          while (bRx)
 223
 224
                               LenRead = 0;
 225
                               if (btStream.CanRead)
 226
                                    LenRead = btStream.Read(RxBuf, 0, bufLen);
                                                                                      //資料讀取
 227
                               if (LenRead == 0)
 228
                                    continue;
 229
                               for (i0 = 0; i0 < LenRead; i0++)
 230
 231
                                    raw2.Add(RxBuf[i0]);
 232
                               BeginInvoke(dispG2, new Object[] { });
                           }
 233
 234
 235
                      catch(Exception ex)
 236
                      {
                          Text = ex.ToString();
 237
                      }
 238
                      finally
 239
                      {
 240
 241
                      }
 242
 243
 244
                  }
```

```
void DisconnectBt()
245
246
                                            if (clnt != null)
247
248
                                            {
                                                     clnt.Close();
249
250
                                                     clnt.Dispose();
251
                                                     clnt = null;
252
                                           if (RxBT != null)
253
254
                                                     RxBT.Join();
255
                                  }
256
                                  private void btnScan_Click(object sender, EventArgs e)
257
                                           Cursor = Cursors.WaitCursor;
258
                                            BluetoothRadio.PrimaryRadio.Mode = RadioMode.Connectable;
259
                                           BluetoothClient client = new BluetoothClient();
260
                                           BluetoothDeviceInfo[] devices = client.DiscoverDevices();
261
                                           MACs = new BluetoothAddress[devices.Length];
262
                                           i = 0;
263
                                           cmbBxBT.Items.Clear();
264
                                           foreach (BluetoothDeviceInfo device in devices)
265
266
                                            {
                                                     cmbBxBT.Items.Add(string.Format("{0}: {1}", device.DeviceName, device.DeviceAddress));
267
                                                     MACs[i++] = device.DeviceAddress;
268
269
                                           cmbBxBT.SelectedIndex = 0;
270
271
                                           Cursor = Cursors.Arrow;
272
                                            if (devices.Length > 0)
273
                                                     btnRx.Enabled = true;
                                  }
274
                               private void Form1_FormClosing(object sender, FormClosingEventArgs e)
275
276
                                       if(serialPort1.IsOpen)
277
278
                                                serialPort1.Close();
                                       serialPort1.Dispose();
279
                               }
280
                               private void btnSave_Click(object sender, EventArgs e)
281
282
                                       serialPort1.Close();
283
                                       save File Dialog 1. File Name = string. Format ("BT_COM2PC_{0:D4}_{1:D2}_{2:D2}_{3:D2}_{4:D2}_{5:D2}_{6} ms.txt", and the same properties of the same properti
284
                                                                 DateTime.Now.Year, DateTime.Now.Month, DateTime.Now.Day,
285
286
                                                                 DateTime.Now.Hour, DateTime.Now.Minute, DateTime.Now.Second,sw.ElapsedMilliseconds);
287
                                       if (saveFileDialog1.ShowDialog() != System.Windows.Forms.DialogResult.OK)
288
                                                return;
                                       StringBuilder sb = new StringBuilder();
289
                                        for (int i = 0; i < raw.Count; i++)
290
291
                                                sb.AppendLine(raw[i].ToString());
                                       File.AppendAllText(saveFileDialog1.FileName, sb.ToString());
292
293
                               }
294
             }
295
```